



 **PROTECO®**



VYSAVAČ NA POPEL PREMIUM

1200 W / 18 L

51.14-VNP-1200-18



CE



ORIGINÁLNÍ NÁVOD K OBSLUZE

ÚVOD

Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení výrobku značky PROTECO. Důsledné dodržování návodu k obsluze Vám zajistí bezpečný provoz. Je nutné, abyste se s návodem v plném rozsahu seznámili dříve, než zařízení uvedete poprvé do provozu.

Pozorně si přečtete všechny pokyny pro bezpečný provoz.

ÚČEL POUŽITÍ

Vysavač na popel je určen k bezpečnému a efektivnímu vysávání studeného popela z krbů, kamen, grilů, udíren nebo kotlů bez rizika poškození běžného vysavače. Díky speciálnímu filtračnímu systému zachytí i jemné částice prachu a zabraňuje jejich úniku zpět do ovzduší, čímž usnadňuje údržbu topných zařízení a přispívá k čistotě domácnosti.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY




Před použitím si řádně přečtete všechny pokyny! Obsahuje důležité informace pro bezpečné a správné použití výrobku, které Vám pomohou předejít poškození stroje nebo zranění.

- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce, autorizovaný servis nebo jiná kvalifikovaná osoba, aby se předešlo nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
- Toto zařízení není určeno k použití osobami (včetně dětí) se sníženou pohyblivostí, smyslovými nebo duševními schopnostmi či nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim nebyl zajištěn dohled nebo nebyly poučeny osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
- Děti by měly být pod dohledem, aby se zabránilo jejich hraní si se zařízením.
- **Zařízení je určeno pro vysávání studeného popela z krbů, kamen na dřevo nebo uhlí, popelníků a grilů.**
- **Studený popel** je popel, který dostatečně vychladl a neobsahuje žádné žhavé části. Před vysáváním je nutné popel zkontrolovat pomocí kovového nástroje a ujistit se, že neobsahuje žhavé uhlíky. Studený popel nevydává žádné zbytkové teplo.

BEZPEČNOSTNÍ DOPORUČENÍ PŘI POUŽÍVÁNÍ

- Vysavač vždy vyprázdněte a vyčistěte před i po každém použití, abyste zabránili hromadění materiálu, který by mohl představovat riziko požáru.
- Nevysávejte saze ani hořlavé látky.
- Při používání vždy zkontrolujte, zda se hadice ani vysavač nepřehřívají.

POPIS PŘÍSTROJE









1.	Indikátor plné nádoby	6.	Výstup na foukání
2.	Horní kryt	7.	Hliníková hubice
3.	Vypínač	8.	Hadice
4.	Sací otvor	9.	Zajišťovací západka
5.	Rukojeť	10.	Nádoba




TECHNICKÉ SPECIFIKACE



Typové označení	51.14-VNP-1200-18
Napětí	220 - 240 V / 50 Hz
Příkon	1200 W
Provozní podtlak	$\geq 15,5$ kPa
Hladina hluku	< 85 dB(A)
Akční rádius	1,5 m
Hmotnost	4,82 kg

OBSLUHA PŘÍSTROJE

	Před spuštěním zařízení se ujistěte, že prachový filtr je správně nasazen.
	Ujistěte se, že křídlová matice je pevně utažena.
	Sestavte správně vysavač - nasadte horní část na nádobu.
	Připojte hadici do sacího otvoru.
	Na konec hadice nasuňte hliníkovou hubici.
	Rozviňte napájecí kabel.
	Zapojte zařízení do zásuvky a zapněte ho.
	Pokud okénko indikátoru plné nádoby zobrazí červenou barvu, vyčistěte nebo vyměňte filtr.

	Po skončení práce vždy vypněte vysavač a odpojte ho ze zásuvky.
	Při delší nepřítomnosti nenechávajte zařízení připojené do sítě.
	Otevřete nádobu na prach - uvolněte západky a sejměte horní část vysavače.
	Sejměte motorovou jednotku (horní část s držadlem).
	Povolte křídlovou matici a vyjměte HEPA filtr.
	Vyprázdněte nádobu s nasátým popelem.
	Očistěte filtr - opatrně ho vyklepejte nebo profoukněte, aby se odstranil usazený prach a popel. Používejte pouze suché čištění.
	Po vyčištění vše znovu nastavte - nasadte filtr, upevněte ho křídlovou maticí a připevněte motorovou jednotku zpět na nádobu.

ODSTRANĚNÍ ZÁVAD

Než se obrátíte na servis, zkontrolujte prosím následující možné příčiny problémů:

Problém	Možná příčina	Řešení
Motor se nespouští	Zástrčka není správně zapojená do zásuvky.	Zkontrolujte připojení do zásuvky.
	Poškozená zásuvka.	Vyzkoušejte jinou zásuvku.
	Vysavač není zapnutý.	Zapněte stroj.
	Aktivovaná tepelná ochrana motoru.	Počkejte cca 30 minut, než se motor ochladí a zkuste to znovu.
Slabý sací výkon	Zanesené potrubí nebo hadice.	Odstraňte zdroj ucpání.
	Znečištěný prachový filtr.	Vyčistěte nebo vyměňte filtr.
	Nádoba není správně nasazená.	Zkontrolujte a znovu nasad'te nádobu správně.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Výrobce: **PROTECO nářadí s.r.o., Radlická 2487/99, 150 00 Praha 5**
Česká republika, IČO: 47453630

Označení výrobku: **51.14-VNP-1200-18 - vysavač na popel PREMIUM 1200W / 18 L**

Typ výrobku: **K-601A**

Výrobek (strojní zařízení) splňuje příslušná ustanovení technických předpisů, tj. předmětných směrnic Evropských společenství a nařízení vlády ČR.

Směrnice č. 2011/65/EU (RoHS)

Směrnice č. 2014/30/EU

Směrnice č. 2014/35/EU

Směrnice č. 2006/42/EC

Při posouzení shody byly použity následující normy:

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019+A15:2021+A16:2023

EN 60335-2-2:2023+A11:2023

EN 62233:2008

EN 50336

EN 61000-3-3

AfPS GS 2014:01 PAK

Posouzení shody bylo vydáno na základě zkoušek provedených zkušebnou:

ITS Zhejiang Ltd., Hangzhou Branch , Bldg. 4-úú-No 22, Street Qiantang District, Hangzhou China 310018.

Na základě certifikátů a test reportů: 141200220HZH-001, 230400423HAN-V1, 141200219HZH-001, 240400101HAN-V1, 230400422HZH-001-PAH, 240100498HZH-001.

Poslední dvojčíslí roku, v němž bylo označení CE na výrobek umístěno: 25


Osoba pověřená kompletací technické dokumentace: Libor Knap
Podbřeží 63
518 03

V Podbřeží 30.07.2025


.....
Libor Knap
jednatel firmy
PROTECO nářadí s.r.o.
Radlická 2487/99
150 00 Praha 5 - Smíchov



PROTECO®



Výrobce:
PROTECO nářadí s.r.o.
www.proteco-naradi.cz
Radlická 2487/99
Praha 5 150 00



SPOLEHLIVÉ NÁŘADÍ, CO VYDRŽÍ

